



**ASTUCE**

Utilisez 2 outils ou plus pour un montage plus rapide et assurer un espacement régulier entre les lames.

**SUGGERIMENTO!**

Per un'installazione più rapida utilizzare due utensili.

**HDS – HIDDEN DECKING SYSTEM**



OUTIL DE POSE  
STRUMENTO DI POSA

**HDS**

HIDDEN DECKING SYSTEM

Pour  
3, 4, 5 et 6mm

Spessori previsti  
per la spaziatura  
3, 4, 5 e 6mm

Ne peut être utilisé qu'avec les embouts de vissage HDS avec marques rouges  
Può essere utilizzato solo insieme ad inserti HDS con indicatore rosso  
Réf. EX-701166



Retrouvez plus d'informations sur la chaîne Youtube Essbox France et sur [essbox-system.fr](http://essbox-system.fr)  
Ulteriori istruzioni possono essere trovate sulla confezione e sul nostro canale Youtube e su [www.essve.com/hds](http://www.essve.com/hds)

**Des vis invisibles, sans fissures ni éclats.**

Utilisez l'outil de pose HDS avec des embouts de vissage HDS et des vis inox HDS. Utilisez deux outils pour une pose plus rapide et un espacement régulier entre les lames. Vous pouvez augmenter l'espace entre les lames jusqu'à 6 mm en ajoutant les écarteurs fournis avec l'outil.

**Viti a scomparsa, nessuna scheggiatura o crepe.**

Utilizzare lo strumento di installazione insieme alla vite per « deking » in acciaio inossidabile HDS e alle punte HDS. Utilizzare due utensili per una rapida installazione e la corretta spaziatura tra le assi del decking. Per aumentare la distanza tra le tavole a 6 mm, posizionare gli spessori distanziatori inclusi, sulla base dell'attrezzo. Le istruzioni complete sono disponibili sulla confezione.

FIXATION INVISIBLE DES TERRASSES BOIS / FISSAGGIO A SCOMPARSA PER ASSI DI LEGNO


Embouts HDS/Punte HDS



110-150 mm

Utilisez l'outil de pose HDS avec des embouts de vissage HDS et des vis inox HDS.

Utilizzare insieme a viti per decking HDS in inox e punte HDS con indicatore rosso.



1



Bloquez l'outil de pose sur la lame de terrasse, par une simple pression de la main et positionner la lame à poser en butée de la précédente, ce qui garantira un bon alignement des lames et une régularité des espaces entre les lames.

2



Placez une vis dans chacun des 2 guides de pose, situés de chaque côté de l'outil.

3



Vissez les vis dans la lame, à l'aide de l'embout de vissage spécifique fourni avec l'outil (veiller à positionner la visseuse de façon à ne pas heurter l'outil).

4



Commencez toujours par la vis du côté extérieur de la lame de terrasse. Visser jusqu'à atteindre la butée du guide, pour garantir la bonne profondeur de pose à cœur.

**REMARQUE !** Lors de la jonction de deux lames de terrasse, assurez-vous d'installer l'outil assez éloigné pour éviter de visser trop près du bord des lames. Idéalement utilisez la largeur de deux outils, au minimum 3 cm

## UN SYSTÈME COMPLET POUR LA FIXATION INVISIBLE DES LAMES DE TERRASSE SISTEMA COMPLETO PER LA POSA CON VITI A SCOMPARSA SU ASSI DI LEGNO

YouTube

VISUALISEZ LA VIDÉO DE POSE SUR LA CHAÎNE YOUTUBE ESSBOX FRANCE

GUARDA I VIDEO DI ISTRUZIONE SU [ESSVE.ORG/HDS](http://ESSVE.ORG/HDS) O SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE

### ASTUCE

Utilisez 2 outils ou plus pour un montage plus rapide et assurer un espacement régulier entre les lames. Ajoutez les cales d'espacement fournies sur le pied des outils, pour augmenter l'espacement (3-6 mm).

### SUGGERIMENTO !

Utilizzare 2 o più utensili per un assemblaggio più rapido e per una corretta spaziatura tra le assi.

### TABLEAU DE CORRESPONDANCE SCHEMA DI UTILIZZO

Lame Assi	Longueur de vis Lunghezza Viti	Nombre de vis/m <sup>2</sup> Viti/m <sup>2</sup>
28 x 120 mm	60 mm	32 x cc 60
28 x 145 mm	60 mm	27 x cc 60
34 x 145 mm	60 mm	27 x cc 60

1



Bloccare l'attrezzo di posa sull'asse in legno, con una semplice pressione della mano e posizionare un altro asse contro le battute. Questo garantirà un buon allineamento e una regolarità degli spazi tra i listelli.

2



Inserire una vite in ciascuna delle 2 guide situate su ogni lato dell'utensile.

3



Avvitare le viti nel legno, utilizzando la punta specifica fornita con l'utensile. Assicurarsi di posizionare l'avvitatore in modo che la batteria non colpisca l'asse di legno, ciò ridurrà il rischio di una posa scorretta e di danneggiare la punta.

4



Usa solo punte HDS - comincia sempre dalla vite più esterna. Avvitare fino a raggiungere la battuta nella guida, questo garantirà la corretta profondità di installazione.

**NOTA !** Quando si uniscono due assi, è importante utilizzare l'attrezzo abbastanza lontano dal bordo delle stesse per evitare di avvitare in maniera precaria o danneggiare le assi. Idealmente, usare la larghezza di due strumenti, almeno 3 cm.